

Sada na opravu plastů

AG713B



Návod k použití

Všeobecné informace

Kompaktní svářečka plastů. Dodává se s 200 ocelovými plastovými sponami (4 typy po 50 ks) a plastovým tvarovacím nožem a kleštěmi. Vynikající sada pro opravy plastových dílů, svařování plastů a maskování případných trhlin. Součástí sady je také praktický kufřík, který usnadňuje přenášení a skladování všech součástí

Specifikace

- Sada 200 ks sponek pro svářečku plastů.
- Kleště na lisování plastů a štípací kleště.
- 50 ks sponek typu "malá vlna"
- 50 ks sponek typu "velká vlna"
- 50 ks sponek typu "vnější úhelník"
- 50 ks sponek typu "vnitřní úhelník"

Parametry

- Materiál: nerezová ocel + kov
- Napájení: 230 V (ze sítě)
- Výstupní proud: 0 – 15 A
- Rozměry svářečky: 24.5 cm x 15.3 cm
- Barva: modrá

Použití sady

- Vložte oba konce spony do svářečky.
- Připojte svářečku k síti 230 V.
- Stiskněte a podržte tlačítko na rukojeti přístroje, aby se svářečka zahřála.
- Poškozený plastový díl složte k sobě tak, aby strany správně „lícovaly“
- Po zahřátí přiložte svářečku k poškozenému plastovému dílu, zatlačte tak, aby spona pokryla obě strany a místo se spojilo.
- Jakmile je sponka zapuštěna do plastu a zafixována v plastovém dílu, uvolněte tlačítko na rukojeti a vysuňte svařovací hrot z konců sponky.
- Po vychladnutí odřízněte přebytečný materiál (hrot sponky).
- Za chodu svářečky se aktivuje světelná dioda umístěná nad svařovací špičkou. To usnadňuje pozorování poškozeného obrobku a také signalizuje provoz přístroje.
- Po ukončení svařování odpojte přístroj od sítě a nechte svařovací hrot vychladnout.

Poznámky a bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vlhkosti, prachu ani velkým teplotním výkyvům.
- Nedotýkejte se horké špičky zařízení! Hrozí nebezpečí popálení!
- Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte přístroj od elektrické sítě!
- K čištění používejte pouze mírně navlhčený hadřík, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění nebo údržbu zařízení.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.



