

Překlad původního návodu

TURISTICKÝ PLYNOVÝ VAŘIČ

9016

BASS
POLSKA



Návod k obsluze

PŘED POUŽITÍM VAŘIČE SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE

Obsah

I. ZÁRUKA A SERVIS	2
II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	4
III. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
IV. POPIS PRVKŮ VAŘIČE	5
V. OBSLUHA	6

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte návod týkající se obsluhy a bezpečnostní podmínky. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí do něho.

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.

Připojeno:

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS POLSKA SPOL. S R. O.

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA.

Zařízení označeno obchodním označením 9016.

I. ZÁRUKA A SERVIS

Reklamaci uplatňujte u prodejce

www.hobynaradi.cz

info@hobynaradi.cz

+420 555 441 445

Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením.

Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA



UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

1. Před instalací a zahájením používání zařízení si neprodleně přečtěte tento návod k obsluze. Výrobce nenes odpovědnost za škody a zranění způsobené nesprávnou instalací a provozem.
2. Plynový vaříč je napájen butanovou plynovou kartuší vyhovující normě EN417 typ MSF-1A.
3. Plynový vaříč nepoužívejte, pokud z něj uniká plyn, vaříč nefunguje správně nebo je jakkoliv poškozen.
4. Neumísťujte dva plynové vaříče blízko sebe.
5. Plynová kartuše by měla být vyměněna na bezpečném místě, tj. venku nebo na dobře větraných místech, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení, např. otevřeného ohně, plamene nebo elektrických krbů.
6. Po výměně kartuše s plynem chvíli počkejte. Ujistěte se, že necítíte plyn. Teprve poté zapněte vaříč.
7. Po každém použití vaříče vyjměte plynovou kartuši z úchytu. Po ukončení vaření nenechávejte plynovou kartuši ve vaříči.
8. Okolostojící osoby by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od vaříče.
9. Nepoužívejte hrnce a pánve o průměru větším než 260 mm.
10. Nikdy nepoužívejte vaříč bez krycí desky a podpěry pod nádobí.
11. Pokud cítíte plyn vycházející z plynového vaříče, vyneste vaříč co nejdříve ven. Poté umístěte vaříč v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení. Najděte a odstraňte netěsnost.
12. Pomocí vody s mýdlem zjistěte místo, kde plyn uniká. Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte oheň!
13. Nepokoušejte se vaříč opravovat nebo upravovat svépomocí.
14. V případě problémů kontaktujte distributora nebo servisní středisko.
15. Plynový vaříč skladujte v místě mimo dosah dětí.
16. Vaříč používejte pouze venku.

ZABEZPEČENÍ

- Plynový vaříč Bass Polska má zabezpečení, které zastaví proudění plynu, pokud se tlak v kartuši příliš zvýší, například kvůli přehřátí.
- Nemontujte plynovou kartuši, pokud není klapka nastavena v poloze OFF (VYP.) a krycí deska není v přepravní poloze.
- Před připojením kartuše zkontrolujte, zda jsou těsnění (ve spojení mezi vaříčem a kartuší) na svém místě a v dobrém stavu. Před každým připojením nové plynové kartuše je třeba zkontrolovat těsnění.
- Plynové kartuše vyměňujte venku.

VAROVÁNÍ!

- Ihned po vybalení vaříče umístěte na vaříč podpěru pod hrnec.
- Nepoužívejte vaříč, pokud jsou těsnění opotřebovaná!
- Nepokoušejte se na vaříči provádět jakékoliv úpravy!

III. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	9016
Palivo	Butan
Spotřeba plynu	195 g/hod.
Topný výkon	2,5 kW
Průměr trysky	0,55 mm
Napájecí tlak	5 – 6 bar
Přípustný průměr nádoby	260 mm

IV. POPIS PRVKŮ VAŘIČE

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kryt | 6. Krycí plech |
| 2. Horní deska | 7. Hořák |
| 3. Kryt plynové kartuše | 8. Páka zajišťující plynovou kartuši |
| 4. Štít proti větru | 9. Otáčecí knoflíky pro nastavení |
| 5. Podpěra pod hrnec | 10. Klapka se zapalováním |

V. OBSLUHA

1. Vyjměte podpěru pod hrnec a umístěte ji na vaříč do správné polohy.
2. Otevřete kryt a umístěte plynovou kartuši tryskou dopředu tak, aby ventil zapadl do drážky vodítka.
3. Přesuňte zajišťující páčku do polohy LOCK (zámek) a otočte klapku do polohy OFF (vypnuto).
4. Otočte klapku maximálně doleva do polohy IGNITION (zapalování), dokud neuslyšíte cvaknutí zapalování.
5. Pokud k zapálení nedojde, opakujte postup.
6. Poté nastavte klapku plynu do požadované polohy. Syčivý zvuk znamená, že je plynová kartuše nesprávně namontovaná. Připevněte plynovou kartuši v úchyty správným způsobem.

PO POUŽITÍ

- Otočte klapku plynu do polohy OFF a přesuňte zajišťovací páčku do polohy UNLOCK (odemčená).
- V případě potřeby lze zajišťovací páčku okamžitě umístit do polohy UNLOCK.
- Před vyjmutím plynové kartuše zkontrolujte, zda hořák zhasl a vychladl.
- Z bezpečnostních důvodů je třeba vyjmout kartuši po každém použití.
- Plynovou kartuši zakryjte červeným ochranným uzávěrem a uložte ji na chladném, suchém a dobře větraném místě.
- Po každém použití plynový vaříč důkladně očistěte od zbytků jídla a mastnoty.
- Na dobu skladování je třeba na vaříč umístit ochranný plech. Plech položte dnem vzhůru, aby sloužil jako ochrana.

NENÍ DODÁVÁN PLYN A NEFUNGUJE ZAPALOVÁNÍ

Pokud i přes vložení plynové kartuše zjistíte, že není dodáván plyn:

- Zkontrolujte, zda je plynová kartuše správně namontovaná.
- Zkontrolujte, zda je plynová kartuše plná.
- Protřepejte plynovou kartuši.

Pokud nedojde k zapálení i přes správnou montáž plynové kartuše:

- Očistěte trysku hořáku kartáčem.
- Zkuste to znovu.