

CZ Vnitřní meteorologická stanice s externím teplotním senzorem

Funkce

1. Kalendář
 - a) zobrazení roku, měsíce a dne
2. Čas
 - a) zobrazení hodin a minut
 - b) 12 nebo 24 h formát času
3. Budík
 - a) nastavení denních budíků
4. Ukládání měření teploty a vlhkosti vzduchu
 - a) rozsah měřené teploty: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
 - b) rozsah měření vlhkosti: 10% - 99% RH
 - c) možnost změny jednotek teploty $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
 - d) ukládání denní minimální / maximální teploty a vlhkosti

Nastavení času

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte 2 sekundy, dokud hodnota nezačne blikat, nastavte minuty pomocí tlačítka „ADJ“.
 2. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte hodiny pomocí tlačítka "ADJ".
- Dlouhým stisknutím tlačítka "ADJ" se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

Nastavení data

1. V režimu času stiskněte tlačítko „MODE“ a přidržte po dobu 2 sekund.
 2. Stiskněte třikrát tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte kalendářní rok pomocí tlačítka "ADJ".
 3. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte měsíc pomocí tlačítka "ADJ".
 4. Opakujte postup pro nastavení dne v měsíci.
- Dlouhým stisknutím tlačítka "ADJ" se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

Nastavení budíku

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko „MODE“ pro nastavení budíku.
 2. Stiskněte znovu tlačítko „MODE“ a přidržte 2 sekundy, dokud hodnota nezačne blikat, nastavte minuty pomocí tlačítka „ADJ“.
 3. Stiskněte znovu tlačítko "MODE", dokud hodnota nezačne blikat, nastavte hodiny pomocí tlačítka "ADJ".
- Dlouhým stisknutím tlačítka "ADJ" se zrychlí změna hodnoty hodiny/minuty.

Zapínání/vypínání budíku

V režimu budíku stisknutím tlačítka „ADJ“ zapnete nebo vypnete budík.

Změna funkcí

V libovolném režimu stiskněte tlačítka "MODE" pro změnu funkce: režim času nebo režim budíku. Po několika sekundách se obrazovka vrátí do standardního režimu.

Měření teploty a vlhkosti

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítka „MEMORY“ pro kontrolu minimální/maximální teploty a vlhkosti zaznamenané v průběhu daného dne. Po několika sekundách se obrazovka vrátí do standardního režimu.
2. Stiskněte tlačítka "MEMORY" a přidržte na 2 sekundy pro vymazání hodnot.

12/24 h formát času

1. V režimu času stiskněte tlačítka „MODE“ a přidržte po dobu 2 sekund.
2. Stiskněte dvakrát tlačítka "MODE", dokud nezačne blikat ikona "12HR" nebo "24HR", abyste přepnuli režim zobrazení času na 12/24 h pomocí tlačítka "ADJ".

Změna jednotky teploty

Stisknutím černého tlačítka umístěného na zadní straně krytu stanice změňte jednotku teploty °C/°F.

Výměna baterie

Sejměte kryt z baterie, vložte baterii AAA (je součástí balení) a zavřete kryt.

Vyměňte baterii, když je obrazovka tmavší/úplně tmavá nebo je zvuk budíku příliš tichý.

Použité baterie by měly být předány k recyklaci.

Nepoužívejte prosím nabíjecí baterie AA.

Obsluha a bezpečnost

1. Zdroj napájení: 1x AAA (1,5 V).
2. Stanice by měla být umístěna na místě odolném proti vlhkosti a působení slunečního záření, aby nedošlo k jejímu poškození.
3. Pokud stanici nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
4. Pokud je obsah obrazovky neviditelný nebo nesprávný, vložte novou baterii.