

Překlad původního návodu k používání

DAKOTA

OFFICE • HOME SOLUTIONS

SUŠIČKA NA HOUBY A OVOCE

M90023

M90022



NÁVOD K OBSLUZE

CE

INFORMACE O BEZPEČNOSTI

INFORMACE O DOVOZCI:

MAR-POL s. c. IMPORT EXPORT

SUCHOWOLA, CHMIELNIK 6A, 26-020, POLSKO

- Buďte zvláště opatrní, pokud se v blízkosti zařízení nacházejí děti
- Nevěšete kabel na ostré hrany a nedovolte, aby byl v kontaktu s horkými povrchy.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisu.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Neponořujte zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Nikdy nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Během provozu neumísťujte zařízení v blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- Na kryt zařízení nic nepokládejte.
- Pamatujte, abyste před vytažením zástrčky z napájecí zásuvky vždy zařízení nejdříve vypnuli.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pecí atd.
- Neumisťujte zařízení na kovové povrchy.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
- Zařízení se odpojí od zdroje napájení vytažením kabelu z napájecí zásuvky.
- Toto zařízení není určeno pro použití neoprávněnými osobami, zejména dětmi.
- Dávejte pozor, aby si děti se zařízením nehrály.

PŘED POUŽITÍM:

1. Před prvním použitím zařízení k sušení potravinářských výrobků jej zapněte na cca 30 minut, aniž byste na síta vkládali jakékoli potraviny.
2. Po vypnutí sušičku vyčistěte a opláchněte podle pokynů obsažených v části „Čištění a údržba“.

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ:

1. Sušení potravinářských výrobků je účinný způsob jejich konzervace.
2. Teplý vzduch, jehož teplota je neustále řízena, cirkuluje uvnitř sušičky mezi krytem, ve kterém je umístěn motor, a jednotlivými síty a základnou sušičky.
3. Tímto způsobem jsou všechny potraviny na sítech sušičky důkladně vysušeny, aniž by ztratily své výživové hodnoty.
4. Díky tomu si můžete po celý rok vychutnávat ovoce, zeleninu a houby bez přidávání jakýchkoliv umělých konzervantů.
5. S tímto zařízením je také možné sušit květiny, bylinky, připravovat müsli atp.

SKLADOVÁNÍ VYSUŠENÝCH POTRAVIN:

1. Nádoby, ve kterých budou uskladněny sušené potraviny, musí být čisté a suché.
2. Sušené potraviny skladujeme nejlépe ve skleněných dózách s kovovým víčkem, umístěných na tmavém a suchém místě při pokojové teplotě.
3. Během prvního týdne po sušení potravin zkontrolujte, zda nádoby, ve kterých jsou skladovány, neobsahují vlhkost. Pokud ano, znamená to, že potraviny nebyly zcela vysušeny a musí být vysušeny znovu.

Upozornění: Nevkládejte horké nebo dokonce ani teplé vysušené potraviny do nádob pro skladování!

POUŽITÍ SUŠIČKY:

1. Síta pro potraviny určené k sušení by měla být nastavena tak, aby mezi nimi mohl volně proudit vzduch.
2. Pokud nejsou všechna síta plná potravin, je vhodné dát do sušičky jen ta, na kterých jsou potraviny.
3. Nasaďte kryt zařízení s motorem na poslední umístěné síto.
4. Zasuňte zástrčku do napájecí zásuvky.
5. Zapněte zařízení pomocí spínače umístěného na krytu.

UPOZORNĚNÍ:

Sušička umožňuje sušit také větší kusy potravin. V tomto případě by měla být síta sušičky uložena tak, aby vstupní otvory byly rozmístěny střídavě vůči sobě navzájem. Tímto způsobem se výrazně zvětší užitečný prostor sušičky.

KONEČNÉ POKYNY:

1. Potraviny před umístěním do sušičky vždy důkladně omyjte.
2. Všechny druhy potravin by měly být nakrájeny tak, aby se volně vešly mezi rovnoměrně uspořádaná síta.
3. Doba sušení závisí na vlastnostech jednotlivých potravin, tloušťce nakrájených kusů atd.
4. V případě nerovnoměrného vysušení potravin je třeba změnit místa jednotlivých sít - horní síta přemístit dolů a dolní nahoru.
5. Aby sušené ovoce nezhnědlo, je možné jej postříkat citronovou nebo ananasovou šťávou.
6. Některé druhy zeleniny nebo ovoce mohou být pokryté přirozenou ochrannou vrstvou, proto může být doba sušení delší. Abyste tomu zabránili, je třeba je např. oloupat ze slupky.

SUŠENÍ OVOCE A HUB:

1. Ovoce nebo houby důkladně omyjte.
2. Odstraňte všechny pecky, shnilé části atd.
3. Ovoce nebo houby rozdělte na kousky tak, aby se volně vešly mezi jednotlivá síta.
4. Sušte ovoce nebo houby, dokud nedosáhnete požadovaného účinku.

SUŠENÍ ZELENINY:

1. Zeleninu důkladně omyjte.
 2. Odstraňte všechny pecky, shnilé části atd.
 3. Zeleninu s dlouhou dobou vaření je potřeba nejdříve spařit.
 4. Chcete-li to provést, vložte je do síta nebo cedníku a na 1–5 minut je umístěte nad hrnec s vroucí vodou. Poté vhoďte do studené vody a osušte.
- Nastavení výšky sít:** pro zvětšení prostoru mezi síty by měly být výstupky z horního síta umístěny na podpěrách dolního síta.

SUŠENÍ OVOCE:

- Ovoce důkladně omyjte.
- Odstraňte všechny pecky, shnilé části atd.
- Ovoce rozdělte na kousky tak, aby se volně vešly mezi jednotlivá síta.
- Abyste zabránili zhnědnutí ovoce, je možné je pokropit nebo namočit do přírodní citronové nebo ananasové šťávy.
- Aby ovoce příjemně vonělo, posypte ho skořicí nebo kokosovými lupínky.
- Některé druhy ovoce jsou pokryté přirozenou ochrannou vrstvou, která prodlužuje dobu jejich sušení. Abyste tomu zabránili, nejprve je ponořte na 1-2 minuty do vroucí vody, a následně do studené vody a poté je osušte.

SUŠENÍ BYLIN:

1. Je vhodné sušit pouze mladé listy.
2. Po usušení neskladujte byliny v papírových sáčkích, protože papír absorbuje pach a mastnotu.
3. Skladujte na chladném a tmavém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 5 sušících sít
- Regulace teploty sušení v rozsahu od 35°C do 70°C.
- Ideální na sezónní ovoce a houby, ale také na pečivo, bylinky, maso, zeleninu
- Systém ochrany proti přehřátí
- Vestavěný ventilátor pro lepší cirkulaci vzduchu a rychlejší systém sušení
- Možnost přizpůsobit počet sít vzhledem k sušeným potravinám
- Vyrobeno z odolného plastu, průhledná síta umožňují pozorovat proces sušení
- Těsné víko zadržuje teplo a zkracuje proces sušení
- Napájení 230 V, třída izolace II
- Hmotnost zařízení 2 kg

Rady týkající se ochrany životního prostředí

Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC a zákonem o použitých elektronických a elektrických zařízeních.



Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku znamená, že výrobek, který již není vhodný k použití, je třeba odevzdat do sběrného místa pro recyklaci. Je zakázáno jej vyhodit spolu s domovním odpadem. Informace o sběru použitých elektrických a elektronických zařízení jsou k dispozici na místním městském a obecním úřadě. Odpovědným jednáním přispíváme ke snížení negativních vlivů na přírodní prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ	
DATUM NÁKUPU	
PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY	
NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN	
RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS	
OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO	

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky