

Opravná sada na promáčklé karoserie se stahovákem

Všeobecný popis způsobu použití

Pomocí rozprašovače očistěte povrch karoserie od mastnot a nečistot

1. Vyberte si správnou podložku pro velikost dŕlku – obvykle potřebujete podložku, která má průměr asi o 20 % menší, než je průměr dŕlku
2. Pomocí tavné pistole (není součástí) naneste větší množství lepidla na podložku. Podložku přilepte v místě dŕlku, promáčkliny a počkejte než lepidlo ztuhne.
3. Přiložte stahovák ke karoserii vozu, šroub stahováku povolte tak, aby zachytil vyčnívající část podložky. Zašroubujte šroub stahováku a poté pomalu stlačte rukojeť, abyste odstranili dŕlek.
4. Po odstranění dŕlku podložku opatrně odloupněte. Pokud se bojíte, že při pokusu o uvolnění poškodíte karoserii, použijte k zahřátí lepidla např. fén. Potom pomocí špachtle odstraňte zbytky lepidla.