

# Vnitřní meteostanice

AG780



## Základní informace

Vnitřní elektronická meteostanice s vestavěným teplotním čidlem a vlhkoměrem. Mimořádně užitečné v každé domácnosti, zejména v dětském pokoji, kde je důležité udržovat správnou teplotu a vlhkost vzduchu. Je vybavena velkým, snadno čitelným displejem LCD, který zobrazuje všechna nejdůležitější měření a celkový komfort v místnosti. Pohodlná funkční tlačítka usnadňují ovládání přístroje. Jednoduchá instalace díky lepicí pásce na zadní straně krytu.

## Specifikace

- Kompaktní, vizuálně atraktivní meteorologická stanice s velkým a přehledným LCD displejem.
- Základní funkce přístroje: měření teploty a vnitřní vlhkosti.
- Pohodlná montáž (lepicí páska na zadní straně krytu).
- Možnost zavěšení na zeď (vyhrazený otvor).
- Indikace komfortu v místnosti (indikace na displeji).
- Pohodlná funkční tlačítka na přední straně krytu.

## Parametry

- Materiál: plast (ABS)
- Napájení: 1x baterie CR2032 (součástí dodávky)
- Měření teploty ve dvou jednotkách (°C nebo °F)
- Měření teploty vzduchu: od -20 °C do 570 °C
- Měření vlhkosti vzduchu: od 10 % do 99 % (relativní vlhkost vzduchu)
- Rozlišení měření vlhkosti: 1%
- Rozlišení měření teploty: 0.1 °C / 0.2 °F
- Rozměry stanice: 8.2 cm x 7.2 cm
- Barva: bílá

## Použití

- Před použitím vložte (nebo vytáhněte pásek zpod baterie) dodanou 1 baterii CR2032 (pozor na správnou polaritu + -).
- Spotřebič zavěste na zeď pomocí dodaného držáku nebo jej postavte na rovný povrch pomocí dodaného stojánku.
- Spotřebič se spustí automaticky po vložení baterie. Na displeji se standardně zobrazí teplota ve stupních Celsia, vlhkost v % relativní vlhkosti a indikátor komfortu (ikona).
- Stisknutím tlačítka C/F změníte jednotku teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita (a naopak).
- Údaje o vlhkosti a teplotě se odečítají automaticky.
- Indikátor komfortu (smajlík) se zobrazí, když je vlhkost v % relativní vlhkosti mezi 40 a 70 %.

## Nastavení času

- Chcete-li nastavit čas, podržte tlačítko SET přibližně 2 sekundy.
- Na displeji začnou blikat minuty, které se nastavují postupným stisknutím tlačítka ADJ.
- Každou následující hodnotu (minuty → hodiny → režim zobrazení času (12/24h) → rok → měsíc → den) změníte krátkým postupným stisknutím tlačítka SET.
- Všechny výše uvedené hodnoty se korigují pomocí tlačítka ADJ (jak je uvedeno výše).
- Hodnota času se standardně zobrazuje na hlavní obrazovce. Chcete-li přepnout čas na kalendář, stiskněte jednou tlačítko ADJ

## Nastavení budíku

- Chcete-li spustit režim budíku, stiskněte tlačítko ADJ, dokud se nezobrazí ikona zvonění.
- Chcete-li nastavit budík, podržte v režimu budíku tlačítko SET přibližně 2 sekundy.
- Na displeji začnou blikat minuty, které se nastavují postupným stisknutím tlačítka ADJ.
- Stisknutím tlačítka SET a následným postupným stisknutím tlačítka ADJ přejděte na nastavení času.
- POZNÁMKA: Po jedné minutě se budík ztlumí a budík se přepne do výchozího režimu zobrazení času.

## Poznámky a bezpečnostní opatření

- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, vlhkosti, prachu a velkým teplotním rozdílům.
- Pokud není možné zadat nastavení stanice nebo pokud dojde ke ztrátě komunikace s detektorem, resetujte zařízení vyjmutím a vložením baterií.
- K čištění používejte pouze mírně navlhčený hadřík, bez agresivních čisticích prostředků.

## Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti)



Uvedený symbol umístěný na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi.

Správná likvidace zařízení ušetří cenné zdroje a zabrání negativnímu dopadu na zdraví a životní prostředí, který by mohl být způsoben nevhodným nakládáním s odpady. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad.

Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

### Firemní uživatelé v zemích Evropské unie

Potřebujete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce nebo dodavatele pro další informace.



