

Bluetooth audio adaptér 5.0 AK276B



Návod k obsluze

Překlad originálního návodu

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se manipulace s nářadím a bezpečnostních podmínek. Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Návod byl přeložen z návodu dodaného dodavatelem v polském jazyce

Servis a záruka

Informace o servisu a záruce:

www.hobynaradi.cz

email:

info@hobynaradi.cz

telefon reklamace, servis:

+420 555 441 445 Po-Pá 9:00-12:00 a 13:00-16:00

PODMÍNKY ZÁRUKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány. Při reklamaci předložte doklad o nákupu, např. kopii faktury, účtenku za reklamovaný výrobek nebo výpis z karty.

Doručte reklamovaný výrobek osobně nebo prostřednictvím dopravce prodejci.

Výrobek zasláný k servisu by měl být dodán v původním obalu. V případě absence originálního obalu nebo jiného ochranného obalu a v případě absence odpovídající ochrany výrobku při přepravě ze strany kupujícího ručitel neodpovídá za poškození během přepravy. Žádáme vás, abyste reklamovaný výrobek dodali v čistém stavu. V případě, že reklamační nebude uznána, bude reklamovaný výrobek stěžovateli na jeho písemnou žádost vrácen pod podmínkou, že kupující předem uhradí náklady na dopravu.

SERVIS

Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečný a efektivní provoz nářadí

Popis

Vysílač a přijímač Bluetooth pro Hi-Fi věž, telefon, autorádio a další zařízení audio zařízení. Vysílač a přijímač v jednom zařízení! Umožňuje přenos zvukového signálu prostřednictvím technologie Bluetooth! Poslech hudby bezdrátově z chytrého telefonu nebo jiných zařízení nebylo nikdy tak snadné! Již nemusíte sdílet funkce vysílače a přijímače a kupovat dvě samostatná zařízení! Náš výrobek kombinuje do jednoho praktického celku.

Vlastnosti produktu

Toto kompaktní zařízení umožňuje současný přenos a příjem zvukového signálu současně.

Funkce vysílače (TX) umožňuje přenos zvuku ze všech zvukových zařízení s výstupem mini jack / RCA do sluchátek a reproduktorů Bluetooth.

Funkce přijímače (RX) umožňuje příjem zvuku audio zařízeními s výstupem mini jack portem (např. klasická sluchátka) ze zvukových vysílačů s Bluetooth.

Vyznačuje se čistým zvukem a vysokou hlasitostí přenášeného zvuku díky funkci redukce šumu

Není nutný žádný další software, snadné párování!

Parametry

- Kompatibilita: Bluetooth 5.0 A2DP, HFP, SPP
- Vhodné pro všechna zařízení s podporou Bluetooth® (např. chytré telefony, notebooky, tablety atd.)
- Funguje s operačními systémy IOS a Android
- Dosah zařízení: až 10 metrů (vzdálenost se může měnit v důsledku prostředí nebo vlastností zařízení).
- VÝSTUP: 3,5 mm audio minijack

- Napájení: USB typu A
- Funkce redukce šumu
- Indikátor LED (2 provozní režimy)
- Rozměry: 32 x 17 x 8,5 mm

Konfigurace a obsluha zařízení

Vybalte zařízení, zapojte kabel mini jack do zdířky mini jack adaptéru a zvolte provozní režim.

Výběr režimu

REŽIM PŘIJÍMAČE (barva LED - zelená):

- Připojte zařízení k portu USB a minikonektoru přijímače (např. reproduktory), LED dioda by měla začít svítit. Stiskněte tlačítko na boku adaptéru a LED dioda by měla změnit barvu na **zelenou**. Pokud se tak nestane, odpojte zařízení od portu USB a znovu jej připojte, tím by se měl přepnout provozní režim na přijímač. Pokud se režim zařízení nezměnil - zopakujte výše uvedený postup znovu.

REŽIM PŘENOSU (barva LED - červená)

Připojte zařízení k portu USB a mini-jack vysílače (např. chytrý telefon / televizor), LED dioda by měla začít svítit **červeně**. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko na boku adaptéru nebo odpojte zařízení od portu USB a znovu jej připojte, čímž by se mělo přepnout do režimu vysílače. Pokud dioda stále nesvítí červeně, postup opakujte.

V režimu vysílače je třeba zařízení vyhledat a spárovat s telefonem nebo jiného zařízení. Úspěšné spárování bude signalizováno **červeně** blikající diodou.

Poznámky a bezpečnostní pokyny

Přístroj skladujte mimo dosah zdrojů vlhkosti, v suchu a v čistém prostředí.

Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.

Nevystavujte přístroj extrémně nízkým nebo vysokým teplotám nebo přímému slunci

Neotevírejte kryt přístroje - může to vést ke ztrátě záruky.



Zákaz likvidace nářadí s ostatním domovním odpadem.

Použitá nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj zlikvidujte ve specializovaném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (neboli odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané a nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve poháněno elektřinou nebo bateriemi - rozbité počítače, hračky a elektronické přístroje, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky..