



NÁVOD K OBSLUZE
STLAČOVÁK BRZDOVÝCH PÍSTŮ
SADA 18 KS
G02540



1. Určení

Sada pro opravu brzdových pístů je určena pro lisování nebo zatočení brzdových pístů do brzdového třmenu při opravách vozidel vybavených kotoučovými brzdami na předních a zadních kolech.

2. Návod k obsluze

- Zvedněte vozidlo a pak sejměte kolo.
- Sejměte brzdový třmen ze sedla a vyjměte brzdové destičky.
- Přiložte vhodný tlačný šroub (levotočivý nebo pravotočivý) vzhledem k danému typu brzdového třmenu.
- Namontujte pomocnou kládu, abyste zapřeli zařízení o sedlo svěráku.



1. KROK



2. KROK



3. KROK



4. KROK

- Utahujte šroub, aby se zmenšila vzdálenost mezi pístem a tělesem brzdy.
- Zvolte vhodný adaptér a přiložte ho k úchytu na lisovacím nástroji (věnujte pozornost tomu, zda se píst šroubuje nebo lisuje). Utahujte šroub, pouze pokud jsou kolíky adaptéru ve středu a správně uloženy ve vhodných otvorech pístu.



1. KROK



2. KROK



3. KROK



4. KROK

- Otáčejte šroubem, dokud se píst nevrátí do své polohy.



1. KROK



2. KROK



3. KROK



4. KROK

- Přiložte nové brzdové destičky a pak připevněte brzdu k sedlu.

VYROBENO V P.R.C.

DOVOZCE: F.H. "GEKO"

Kietlin ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

e-mail: geko@geko.pl