



G03345
TF-22A

Časový spínač, mechanický
Překlad návodu k obsluze

CZ



Časový programátor - analogový spínač/vypínač proudu


UPOZORNĚNÍ!

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití zařízení.

CZ

Vyrobeno pro:
GEKO společnost s ručením omezeným, k. s.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

Časový programátor 24h



1. aktuální čas
2. vyznačený rozsah stisknutých západek - naprogramovaná doba zapnutí zařízení v hodinách 18-20 (8 západek)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí:	AC 230 V - 50 Hz
Maximální zatížení:	16 A (3680 W)
Programování:	24hodinové
Přesnost nastavení:	15 minut
Uzemnění:	Ano
Signalizační dioda:	Ano
Typ zástrčky/zásuvky:	Typ E



OBECNÉ INFORMACE

Analogový časový programátor slouží k programování zapínání a vypínání elektrických zařízení připojených do zásuvky ve 24hodinovém režimu.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

1. Návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku a měl by být skladován spolu se zařízením.
2. Než začnete zařízení používat, přečtěte si návod k obsluze a technickou specifikaci zařízení a bezpodmínečně je dodržujte.
3. Používání zařízení v rozporu s návodem k obsluze a jeho určením může způsobit poškození zařízení, požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí pro uživatele.
4. Výrobce nenes odpovědnost za poškození majetku nebo zranění, které mohou vzniknout v důsledku použití zařízení v rozporu s jeho určením, technickou specifikaci a návodem k obsluze.
5. Před zahájením používání zařízení zkontrolujte, zda zařízení nebo některá jeho součást není poškozena. Nepoužívejte poškozené zařízení.
6. Zařízení neotevírejte, nerozebírejte ani neupravujte. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
7. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Stupeň ochrany zařízení je IP20.
8. Zařízení by mělo být chráněno před: pádem a nárazem, vysokými a nízkými teplotami, vlhkostí, zaplavením a postříkáním, přímým slunečním zářením, vystavením chemickým látkám a jiným faktorům, které mohou negativně ovlivnit zařízení a jeho fungování.
9. Zařízení čistěte suchým a měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prášky, alkohol, rozpouštědla nebo jiné silné čisticí prostředky.
10. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení a obal mimo dosah dětí a zvířat.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Otáčením otáčecího knoflíku ve směru hodinových ručiček nastavte aktuální čas. Aktuální hodina a minuta by měla být určena šipkou v pravém horním rohu otáčecího knoflíku. Minuty lze nastavit pouze v 15minutových intervalech (1 interval = 15 minut).
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny západky v horní poloze.
3. Nastavte časový rozsah, během kterého bude zařízení zapnuto. Stiskněte příslušný počet západek udávající dobu zapnutí zařízení připojeného do zásuvky programátoru (1 západka = 15 minut / 2 západky = 30 minut / 3 západky = 45 minut / 4 západky = 60 minut).
4. Připojte programátor do síťové zásuvky AC 230 V ~ 50 Hz.
5. Připojte elektrické zařízení do zásuvky programátoru.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 23

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Časový programátor - analogový spínač/vypínač proudu

Typ: G03345, Model: TF-22A

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
- 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

je shodný s certifikátem typu ES č. AN 50563309 0001 ze dne 4. 11. 2022 a č. 244411764A 003 ze dne 1. 6. 2022 vydaným společností TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg, Země: Německo

Telefon: +49 (0) 9116555225, Fax: +49 (0) 9116555226

E-mail: service@de.tuv.com, Web: www.tuv.com/safety

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0197

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 25. 4. 2023

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ LIST

.....
Datum prodeje *
.....
Kupující (jména a příjmení / název firmy) *
.....

* vyplňuje prodejce

(razítko a čitelný podpis prodejce)

**UPOZORNĚNÍ! Neoprávněný zápis do záručního listu
nebo provedení jakýchkoliv změn ve stávajících
záznamech se rovná ztrátě záručních práv.**

Adresa *
.....

Název výrobku *
.....

Model / Kód výrobku *
.....

Prohlašuji, že jsem si přečetl záruční podmínky
a souhlasím s podmínkami uvedenými níže.
Zboží nemá žádné viditelné vady ani poškození.

(čitelný podpis kupujícího)

Záruční list je platný pouze s dokladem o koupi.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.