

Překlad původního návodu k používání

G80258

## NÁVOD K POUŽITÍ

Odsávací kryt pro úhlové brusky  
115-125mm GEKO



Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji urządzenia należy do obowiązków ich użytkownika.

Vyrobena pro  
GEKO spol. s.r.o., k.s.,  
Kietlin, ul. Spacawerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

**Důležité:** Před zahájením montáže krytu si přečtěte níže uvedený návod k obsluze, abyste předešli poškození zařízení a zranění, které může v extrémních případech vést k dlouhodobé léčbě nebo i smrti.

Při práci se řiďte pokyny obsaženými v dokumentech dodaných s úhlovou bruskou. Je bezpodmínečně nutné používat ochranu očí, ochranné rukavice a protiprachovou masku.

### Upevnění krytu na brusku.

1. Před zahájením montáže se ujistěte, že vaše bruska podporuje možnost řezání diamantovými kotouči a je kompatibilní se systémem protiprachového krytu, tyto informace najdete v návodu k obsluze k brusce nebo u autorizovaného prodejce.



2. Přizpůsobte příslušný adaptér tak, aby kryt pevně držel na brusce.

3. Nasadte kryt na úchytku brusky a poté pomocí imbusového klíče utáhněte objímku tak, aby kryt pevně držel.



4. Nasadte vřeteno obsažené v sadě na hřídel brusky, podložky obsažené v sadě slouží k oddělení řezných kotoučů.

5. Po montáži nezapomeňte zablokovat kryt proti otevření pomocí otáčecího knoflíku umístěného na vnější straně.



## Provedení řezu

1. Zkontrolujte správnost montáže krytu a jeho stav, v případě zjištění prasklin, nezaahajte práci.

Pokud neexistují žádné kontraindikace, nastavte požadovanou pracovní hloubku pomocí stupnice na vnitřní straně krytu. Pamatujte, že opotřebenění kotouče ovlivní hloubku řezu.

2. Spusťte brusku a počkejte, až dosáhne plných otáček.

3. Začněte řez, pohyb by měl být plynulý, netlačte na brusku, nesnažte se řezání urychlit! Takové chování povede ke zkosení vřetena, což má za následek rychlé opotřebenění brusky i kotoučů, v extrémních případech může dojít k náhlému poškození, které představuje nebezpečí pro obsluhující osobu!

**DŮLEŽITÉ:** Kotouč lze přibližovat k materiálu pouze při plných otáčkách brusky, je zakázáno vypínat brusku na konci řezu nebo přibližovat kotouč k materiálu před zrychlením brusky!

### Snížení otáček vede k destabilizaci zařízení!

## Popis piktogramů



Vždy používejte ochranné rukavice.



Vždy používejte protiprachovou masku.



Vždy noste pracovní kombinézu.



Před zahájením používání si přečtěte návod k obsluze.

### Záruční list

název zařízení: .....

typ / model: .....

datum prodeje: .....

poznámky: .....

.....  
*podpis a razítko prodejce*

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

