



## Ultrazvuková čistička M90070

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

- Jednoduchá obsluha díky 2 tlačítkům
- Digitální nastavení času s automatickým vypnutím
- Vynikající čisticí schopnost s čistou vodou



### Bezpečnostní předpisy

- Ultrazvuková čistička se smí připojovat pouze k takovému síťovému napětí, jaké je uvedeno na typovém štítku (na plášti výrobku), tedy do uzemněné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Nepoužívejte k čištění žádné hořlavé nebo agresivní chemikálie (kyseliny apod.).
- Během čištění ultrazvukem nesahejte do čistícího roztoku.
- Pokud jste zjistili poškození při přepravě, nezapojte ultrazvukovou čističku do sítě.
- Nečistěte pomocí ultrazvukové čističky živé tvory (zvířata, nehty u prstů apod.).
- Čistička se smí používat pouze správně naplněná vodou (voda musí sahat cca 1 cm pod horní okraj).
- Čistička není vhodná pro nepřetržitý provoz.
- Čistička se smí používat pouze v interiérech a v suchém prostředí.
- Je normální, že se horní okraje vaničky při delším používání zahřívají.

### Použití

Vaničku naplňte vodou (cca 1 cm pod okraj) a síťový adaptér zapojte do zásuvky. Na displeji běží čárka a svítí tlačítko Power. Po zhasnutí displeje je čistička připravena k činnosti. Zvolte frekvenci čištění (30Hz nebo 50Hz), a opětovným stisknutím tlačítka zvolené frekvence nastavíte požadovaný čas čištění (1-60 minut), a stisknutím tlačítka Power čistička začne pracovat. Doporučuje se použít kratší dobu čištění než např. v kuse 60 minut. Doba čištění závisí na stupni znečištění čištěných předmětů. Po uplynutí nastavené doby čištění se na displeji objeví opět čárka a čistička automaticky ukončí činnost.

Asi cca 40 sekund po ukončení čištění se displej vypne.

Po ukončení čištění vyjměte vyčištěné předměty z vaničky a krátce je opláchněte pod tekoucí vodou, abyste odstranili na nich ulpělé částičky špíny.

Po ukončení čištění (nebo několika čištěních) se doporučuje vodu z vaničky vylít, vaničku krátce vypláchnout a dosucha vytřít utěrkou. Dbejte na to, aby větracími drážkami ve dně čističky nepronikla dovnitř pláště voda.

### Upozornění

Při plnění čerstvou vodou zvažte, že v závislosti na její tvrdosti je třeba nechat vodu, aby se zbavila plynů (nejlepších výsledků čištění dosáhnete s vodou převařenou nebo destilovanou).

V ostatních případech Vám doporučujeme, abyste nechali čističku nejprve běžet několik minut jen s vodou, než do ní vložíte čištěné předměty.

### **Příklady pro čištění předmětů pomocí ultrazvuku**

- Brýle, brýlové obroučky (Zamezte přímému kontaktu brýlových skel s ocelovým dnem vaničky!)
- Zlaté a stříbrné šperky, drahé kameny, smaragdy, perly
- Rýsovací a kreslicí pera a jejich příslušenství
- Zubní protézy a rovnátka
- Planžety elektrických holicích strojků
- Drobné mechanické součástky, části zbraní, např. zásobníky, nábojnice, úderníky, pružiny

### **Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění**

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ultrazvukové čističky. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Ultrazvuková čistička nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro výrobku.

### **Technické údaje:**

- Možnost regulace výkonu ultrazvuku (30W a 50W)
- Nerezová nádrž o objemu 0,5l
- Možnost pohodlného nastavení pracovní doby (v rozmezí od 1 do 60 minut)
- Zařízení slouží k údržbě a čištění řady nejrůznějších předmětů
- Vnitřní rozměry: 165 (D) x 83 (Š) x 40 (H) mm
- Vnější rozměry: 185 (D) x 146 (Š) x 94 (V) mm
- Provozní napětí  
230/50V~ / Hz
- Třída ochrany IP 20
- Příkon max. 50 W
- Nastavení času 1-60 min.

**Prohlášení o shodě:** Prohlašujeme, že výrobek uvedený v "**Technické údaje**" / "**Specifikace**" odpovídá požadavkům následujících norem a normativních dokumentů:  
2014/30/EU , 2014/25/EU

**Podle norem:**

EN 60335-1:2012+A11:2014/AC:2004

EN 55014-1:2017

EN 55014:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013

Mariusz Ściana



CHMIELNIK, dne 13. 6. 2020

MAR-POL s. c.  
IMPORT-EXPORT  
SUCHOWOLA 6A  
26-020 CHMIELNIK, POLSKO